






# 3、4 号教学楼多媒体教室操作手册

关于启动多媒体设备：



按上课**按住**  按钮一两秒，设备**全部**自动开启，语音自动播报，台式机  灯亮起。

下课时**按住**  按钮一两秒，设备**全部**自动关闭，台式机  灯关闭。

如是开启上课后投影仪没亮，则开启投影仪的开关  ，关闭**只需按下课**按钮就可以。

# 声音操作：



音响没声音则开启的增就可以。要是声音还不够大就用键盘





旁边的钥匙打开下面的门，



旋转音响设备的最右边按钮调音。

(智慧屏)



开启智慧屏**按住**按钮即可开启。关闭智慧屏**按住**即可关闭。



在智慧屏左下角有 usb 口、HDMI IN 口（视频口）、type-c 口；老师可根据需求操作。



此按钮可**左右拖动**，请老师下课完后拖动关闭，以免灰尘进入。